アプリケーション設定

アプリケーション設定

提供元不明のアプリ

Android マーケットまたはGoogle Play以外から入手したアプリケーションのインストール許可を設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → アプリケーション → 提供元不明のアプリ

・提供元不明のアプリ をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

優先インストール先

アプリケーションのインストール先を設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → アプリケーション → 優先インストール先 → 設定項目をタップ

ファイル送信メールソフト

ファイルをメールに添付するときに起動するメールソフトを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → アプリケーション → ファイル送信メールソフト → メールソフトを指定 → 設定項目をタップ

・送信のたびにメールソフトを指定するときは、解除（ ）してください。

ホーム切替

ホーム画面の表示を変更する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → アプリケーション → ホーム切替 → 設定項目をタップ

・あらかじめ、ホーム画面データをAndroidマーケットまたはGoogle Playなどからダウンロードしておいてください。

パフォーマンス制御

パフォーマンスを制御することにより、電池の消費を抑える

ホーム画面で MENU → 端末設定 → アプリケーション → パフォーマンス制御

・パフォーマンス制御 をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。

アプリケーションの管理

インストール済みのアプリケーションの名前／バージョン、メモリ使用状況などを確認する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → アプリケーション → アプリケーションの管理 → アプリケーションをタップ

・アンインストールや強制停止することもできます。

実行中のサービス

現在実行中のサービスを表示する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → アプリケーション → 実行中のサービス

・実行中のサービスを停止するときは、停止するサービスをタップしたあと、 停止 をタップします。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ストレージ使用状況

アプリケーションのストレージ使用状況を確認する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → アプリケーション → ストレージ使用状況

電池使用量

電池の使用状況を確認する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → アプリケーション → 電池使用量 → 項目をタップ

・電池使用量を調整できる項目は、詳細画面に 画面設定 などの機能名が表示されます。この機能名をタップすると、設定を変更する画面に遷移できます。

開発

USB接続時にデバッグモードにするかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → アプリケーション → 開発 → USBデバッグ

・USBデバッグ をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

充電中に画面をスリープさせるかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → アプリケーション → 開発 → スリープモードにしない

・スリープモードにしない をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。

擬似位置情報の利用を許可するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → アプリケーション → 開発 → 擬似ロケーションを許可

・擬似ロケーションを許可 をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。